

# Actuadores eléctricos multi-vueltas

SAExC 07.1 – SAExC 16.1 SARExC 07.1 – SARExC 16.1 AUMA NORM





# Alcance de estas instrucciones:

Estas instrucciones son válidas para actuadores multi-vueltas SA(R)ExC 07.1 – SA(R)ExC 16.1 en versión AUMA NORM.

Estas instrucciones son solamente válidas para cierre en sentido horario, es decir, el eje gira en el sentido de las agujas del reloj para cerrar la válvula

Tab	la de contenidos	Página
1.	Instrucciones de seguridad	4
1.1	Rango de aplicación	4
1.2 1.3	Puesta en marcha (conexión eléctrica)	4
1.3	Mantenimiento Avisos y advertencias	4
2.	Descripción breve	4
3.	Datos técnicos	5
4.	Transporte y almacenamiento	7
5.	Embalaje	7
6.	Montaje a válvula/ reductor	8
7.	Mando manual	10
8.	Conexión eléctrica	11
8.1	Conector múltiple con placa de terminales	11
8.2	Conexión enchufable por klemas	12
8.3 8.4	Retardo Calefacción	13 13
8.5	Protección del motor	13
8.6	Transmisor remoto de posición	13
8.7	Interruptores (finales de carrera y limitadores de par)	14
8.8	Montaje de la tapa	14
9.	Abrir el recinto de interruptores	15
9.1	Retirar la tapa del recinto de interruptores	15
9.2	Extraer el disco indicador (opción)	15
10.	Ajuste de los finales de carrera	16
10.1	Ajuste para posición final CERRADO (sector negro)	16
10.2	Ajuste para posición final ABIERTO (sector blanco)  Comprobación de los interruptores	16 16
11.	Ajuste de los finales de carrera DUO (opción)	17
11.1	Ajuste de los initales de carrera boo (opcion)  Ajuste para sentido CERRAR (sector negro)	17
11.2	Ajuste para sentido ABRIR (sector blanco)	17
12.	Ajuste de los limitadores de par	18
12.1	Ajuste	18
12.2	Comprobación de los interruptores de par y DUO	18
13.	Maniobra de prueba	19
13.1	Comprobación del sentido de giro	19
13.2	Comprobación del ajuste de los finales de carrera	19
14.	Ajuste del potenciómetro (opción)	20
15.	Ajuste del transmisor electrónico de posición RWG (opción)	21
15.1	Ajuste para sistema de 2 hilos 4 - 20 mA y 3/4 hilos 0 - 20 mA	22
15.2	Ajuste para sistema de 3/4 hilos 4 - 20 mA	23
16.	Ajuste del indicador mecánico de posición (opción)	24
17.	Cerrar el recinto de interruptores	24

_		
Т		Página
18.	Mantenimiento	25
19.	Lubricación	26
20.	Disposición y reciclado	26
21.	Servicio	26
22.	Lista de piezas de repuesto actuador SA(R)ExC 07.1 – SA(R)ExC 16.1 con conector múltiple	e 28
23.	Lista de piezas de repuesto actuador SA(R)ExC 07.1 – SA(R)ExC 16.1 con conexión por kle	mas 30
24.	Certificado PTB	32
25.	Declaración de Conformidad y Declaración de Incorporación	34
	Índice	35
	Direcciones de sucursales y representantes de AUMA	36

#### 1. Instrucciones de seguridad

### 1.1 Rango de aplicación

Los actuadores AUMA están diseñados para la maniobra de válvulas industriales (p.ej. válvulas de globo, compuerta, mariposa, bola, etc.). Para otras aplicaciones, por favor consúltenos. AUMA no se hará responsable de los posibles daños provocados por el uso de los actuadores en aplicaciones distintas a las descritas. Ese riesgo será asumido completamente por el usuario. La observancia de estas instrucciones se considera como parte del uso designado del actuador.

# 1.2 Puesta en marcha (conexión eléctrica)

Para trabajos efectuados en zonas peligrosas, se deben observar las regulaciones aplicables (Norma EN 60079-17).

Los trabajos con el actuador abierto bajo tensión sólo se deben llevar a cabo si se asegura que durante el trabajo no existe peligro de explosión. Se deben cumplir las regulaciones nacionales.

Los trabajos en el sistema o equipamiento eléctrico sólo deben ser realizados por técnicos calificados o por personal especialmente instruido bajo el control y supervisión de estos técnicos, de acuerdo con las normas de seguridad aplicables.

#### 1.3 Mantenimiento

Las instrucciones de mantenimiento (ver página 25) deben ser observadas para poder garantizar un funcionamiento seguro del actuador.

#### 1.4 Avisos y advertencias

La no observancia de los avisos y advertencias puede ocasionar serias lesiones personales o daños materiales. El personal calificado debe estar bien familiarizado con todos los avisos y advertencias descritos en estas instrucciones. Un correcto transporte, almacenamiento, instalación y puesta en marcha son esenciales para garantizar un servicio seguro y libre de averías. Las siguientes referencias llaman la atención sobre los procedimientos de seguridad invocados en estas instrucciones. Cada una está identificada con un pictograma.



#### Este pictograma significa: ¡Aviso!

"Aviso" señala actividades o procedimientos que tienen una influencia relevante en el funcionamiento seguro. Su no observancia puede ocasionar daños.



#### Este pictograma significa: ¡Peligro electrostático (ESD)!

Si este pictograma está pegado en una tarjeta electrónica, ésta contiene piezas que pueden resultar dañadas o destruidas por descargas electrostáticas. Si las tarjetas deben ser manipuladas durante los ajustes o medidas, o deben ser reemplazadas, se debe asegurar que inmediatamente antes se ha producido una descarga por contacto con una superficie metálica conectada a tierra (p.ej. la carcasa).



## Este pictograma significa: ¡Advertencia!

"Advertencia" señala actividades o procedimientos que, si no se realizan correctamente, pueden afectar la seguridad de personas o materiales.

#### 2. Descripción breve

Los actuadores multi-vueltas AUMA SA(R)ExC 07.1 - SA(R)ExC 16.1 tienen un diseño modular. La limitación del recorrido se efectúa a través de interruptores de final de carrera en ambas posiciones finales. La desconexión por par también es posible en ambos sentidos. El tipo de desconexión debe ser indicado por el fabricante de la válvula.

#### 3. **Datos técnicos**

Anligación				
Aplicación Los actuadores multi-vueltas ALIM	IA NORM requ	ieren un control	externo ALIMA	ofrece controles integrados AMExC 01.1 o
ACExC 01.1. Estos controles pued	den ser monta	dos también pos	teriormente.	torrece controles integrados AMEXO 01.1 0
Características y funciones				
Protección anti-explosión	Estándar: Opciones:	II2G EEx de II II2G c IIC T4 II2G EEx d IIC		
	Орсіопез.	II2G c IIC T4	, 14	
Tipos de protección	Recinto del r Rec. de inter Recinto de te	ruptores: erminales:	d d e d (opción) c	recinto a prueba de fuego EEx d recinto a prueba de fuego EEx d seguridad aumentada EEx e recinto a prueba de fuego EEx d seguridad constructiva
Certificado CE	PTB 01 ATE			ooganada cononactiva
Tipo de servicio <sup>1)</sup>	Estándar:	SAExC: SARExC:	Servicio i	reducido S2 - 15 min ntermitente S4 - 25 %
	Opción:	SAExC: SARExC:	Servicio r Servicio i	reducido S2 - 30 min ntermitente S4 - 50 %
Motores		cronos trifásicos	s, tipo IM B9 se	gún IEC 34
Clase de aislamiento	F, tropicaliza			
Protección del motor	Estándar:	SAExC: SARExC:	3 termisto	ores PTC (según DIN 44082) <sup>2)</sup> ores PTC (según DIN 44082) <sup>2)</sup> tatos (NC) <sup>3)</sup>
Autobloqueo	Opción:	SAExC: cidad de salida d		· /
Finales de carrera				es finales CERRADO / ABIERTO
	Opciones:	galvánico 1 interruptor tri galvánico 2 interruptores posición	ple (3 NC + 3 N	2 NA) por cada posición final, aislamiento IA) por cada posición final, aislamiento es intermedias (DUO), ajustable en cualquier
Limitadores de par	ajustables pa Estándar: Opciones:		encillo (1 NC + 1	1 NA) por cada sentido 2 NA) por cada sentido, aislamiento
Ajuste no intrusivo (opción)	(sólo posible	nagnético de rec en combinación	con control into	VG egrado ACExC 01.1) vueltas por carrera
Señal analógica de posición de válvula (opción)		ro ó 0/4 – 20 mA ción en hoja de d		ado
Señal analógica de par (opción)	ACExC 01.1			o de recorrido y par MWG y control integrado
Indicador mecánico de posición (opción)		entinua, disco ind	dicador ajustabl	e con símbolos ABIERTO y CERRADO
Indicación de marcha	Intermitente	DT0		440. 050.14.00/04
Calefacción en recinto de interruptores		24 - 48 V CC/C	CA ntegrado AMEx	110 - 250 V CC/CA C o ACExC están equipados con una
Mando manual	Para ajustes Opción:	y operación de Volante bloque		volante no gira durante la operación eléctrica
Conexión eléctrica	Estándar: Opción:		ple Ex con plac nchufable por k	a de terminales para atornillar demas
Roscas para prensaestopas	Estándar: Opciones:	rosca métrica	a NPT, rosca G	
<ol> <li>A temperatura ambiente 20 °C y carga r</li> <li>Los termistores PTC requieren adiciona</li> </ol>	nedia igual al par d	le maniobra según D	atos técnicos SA(R)	ExC. El tipo de servicio no debe ser excedido.

Esquema eléctrico	SAExC: SARExC:		)/001 (versión )/001 (versión						
Tipos de acoplamiento	A, B1, B2, B3			,					
	A, B, D, E seg								
	_	C según DIN 3338 Acoplamientos especiales: AF, AK, AG, IB1, IB3							
Condiciones de servicio	Acopiamiento	os especiales.	AF, AK, AG,	IDI, IDS					
	Catándari	IP 67							
Grado de protección ambiental según EN 60 529	Estándar: Opción:	IP 68							
ŭ			tección (IP 67	e IP 68), el recir	nto de terminales	está sellado			
	adicionalmen	te (doble sella	ado)						
Protección anti-corrosión	Estándar:	cent	rales eléctrica	is con baja conce	as industriales, dentración de agen	tes corrosivos 2			
	Opciones:	perm		agresivas con m	esferas ocasional noderada concent				
		agre		vada humedad y	sferas extremada alta concentració				
		KX-G igual que KX, pero con partes exteriores libres de aluminio							
Pintura final	Estándar:			de dos componer					
Color	Estándar: gris (DB 701, similar a RAL 9007)								
	Opción: otros colores posibles bajo demanda								
Temperatura ambiente <sup>5)</sup>	Estándar:	- 20 °C hast	a + 40 °C						
	Opciones: – 40 °C hasta + 40 °C (baja temperatura)								
	- 50 °C hasta + 40 °C (muy baja temperatura)								
Resistencia a vibraciones <sup>6)</sup> según EN 60068-2-6	2 g, desde 10	) Hz hasta 20	0 Hz (sin cont	rol)					
Vida útil	Tipo	ipo Ciclos de operación (ABRIR-CEF con 30 vueltas por carr				ABRIR)			
	SAExC 07.1 -		20.000						
	SAExC 14.1 –		15.000						
	SAExC 25.1 – SAExC 35.1 –		10.000						
		SAEXU 46.1	5.000						
	Tipo		Arrancadas Nº de arrancadas por hora, basado en S4 - para una vida útil esperada de horas de operación mínimas			do on C/ 2E0/			
	Tipo		x 10 <sup>6</sup>			de horas			
	Tipo		x 10 <sup>6</sup>		operación mínim	de horas			
		– SARExC 10.1		de		de horas as			
	SARExC 07.1 -	– SARExC 10.1 – SARExC 14.5	<b>min.</b> 5,0	de 5.000 h	operación mínim 10.000 h	de horas as 20.000 h			
	SARExC 07.1 -		<b>min.</b> 5,0	5.000 h 1.000	operación mínim 10.000 h 500	de horas as 20.000 h 250			
Otras informaciones	SAREXC 07.1 - SAREXC 14.1 -		min. 5,0 3,5	5.000 h 1.000 700	operación mínim 10.000 h 500 350	de horas as 20.000 h 250 175			
	SAREXC 07.1 - SAREXC 14.1 - SAREXC 16.1	– SARExC 14.5	min. 5,0 3,5	5.000 h 1.000 700	operación mínim 10.000 h 500 350	de horas as 20.000 h 250 175			
	SAREXC 07.1 - SAREXC 14.1 - SAREXC 16.1	- SAREXC 14.5 EX: (94/9/EC)	min. 5,0 3,5 3,5	5.000 h 1.000 700	operación mínim 10.000 h 500 350	de horas as 20.000 h 250 175			
	SAREXC 07.1 - SAREXC 14.1 - SAREXC 16.1	- SAREXC 14.5 EX: (94/9/EC) ad Electromag	min. 5,0 3,5 3,5	5.000 h 1.000 700 600	operación mínim 10.000 h 500 350	de horas as 20.000 h 250 175			
	SAREXC 07.1 - SAREXC 14.1 - SAREXC 16.1  Directiva ATE Compatibilida	- SAREXC 14.5  EX: (94/9/EC) ad Electromag Baja Tensión:	min. 5,0 3,5 3,5 3,5 gnética (EMC) (73/23/EEC)	5.000 h 1.000 700 600	operación mínim 10.000 h 500 350	de horas as 20.000 h 250 175			
Directivas CE	SAREXC 07.1 - SAREXC 14.1 - SAREXC 16.1  Directiva ATE Compatibilida Directiva de E Directiva de N Descripción o	EX: (94/9/EC) ad Electromag Baja Tensión: Maquinaria: (94/9 producto "A	min. 5,0 3,5 3,5 3,5 gnética (EMC) (73/23/EEC) 8/37/EC) Actuadores ele	5.000 h 1.000 700 600  : (89/336/EEC)	operación mínim 10.000 h 500 350 300	de horas as 20.000 h 250 175 150			
Directivas CE	SAREXC 07.1 - SAREXC 14.1 - SAREXC 16.1  Directiva ATE Compatibilida Directiva de E Directiva de M Descripción c Información "	EX: (94/9/EC) ad Electromag Baja Tensión: Maquinaria: (9 de producto "A Actuadores e	min. 5,0 3,5 3,5 3,5 gnética (EMC) (73/23/EEC) 08/37/EC) Actuadores ele léctricos y rec	5.000 h 1.000 700 600  : (89/336/EEC)	operación mínim 10.000 h 500 350 300	de horas as 20.000 h 250 175 150			
Directivas CE	SAREXC 07.1 - SAREXC 14.1 - SAREXC 16.1  Directiva ATE Compatibilida Directiva de E Directiva de M Descripción of Información " Hojas de dim	EX: (94/9/EC) ad Electromag Baja Tensión: Maquinaria: (9 de producto "A Actuadores e ensiones SA(	min. 5,0 3,5 3,5 3,5 gnética (EMC) (73/23/EEC) 08/37/EC) Actuadores ele léctricos y rece R)ExC	5.000 h 1.000 700 600  : (89/336/EEC)	operación mínim 10.000 h 500 350 300	de horas as 20.000 h 250 175 150			
Otras informaciones Directivas CE  Documentación de referencia	SAREXC 07.1 - SAREXC 14.1 - SAREXC 16.1  Directiva ATE Compatibilida Directiva de N Descripción of Información " Hojas de dim Hojas de dato	EX: (94/9/EC) ad Electromag Baja Tensión: Maquinaria: (94/2) de producto "A/2) Actuadores e ensiones SA(2) as eléctricos (94/2)	min. 5,0 3,5 3,5 3,5 gnética (EMC) (73/23/EEC) 08/37/EC) Actuadores ele léctricos y rece R)ExC	5.000 h 1.000 700 600  : (89/336/EEC)	operación mínim 10.000 h 500 350 300	de horas as 20.000 h 250 175 150			
Directivas CE  Documentación de referencia	SAREXC 07.1 - SAREXC 14.1 - SAREXC 16.1  Directiva ATE Compatibilida Directiva de M Directiva de M Descripción of Información " Hojas de dim Hojas de dato Datos técnico	EX: (94/9/EC) ad Electromages Baja Tensión: Maquinaria: (94/2) de producto "A/2) Actuadores e ensiones SA(0) as eléctricos so as SA(R)ExC	min. 5,0 3,5 3,5 3,5 gnética (EMC) (73/23/EEC) 08/37/EC) Actuadores ele léctricos y rec R)ExC SA(R)ExC	5.000 h 1.000 700 600 : (89/336/EEC) éctricos multi-vue	e operación mínim 10.000 h 500 350 300 Seltas SA/ SAR" vulas según ATE	de horas as 20.000 h 250 175 150			
Directivas CE	SAREXC 07.1 - SAREXC 14.1 - SAREXC 16.1  Directiva ATE Compatibilida Directiva de B Directiva de M Descripción of Información " Hojas de dim Hojas de dato Datos técnico permanente a susta iento especial) posibl	EX: (94/9/EC) ad Electromagaja Tensión: Maquinaria: (94/2) de producto "A/2) Actuadores e ensiones SA(2) as eléctricos so as SA(R)ExC ancias agresivas, le hasta + 60 °C	min. 5,0 3,5 3,5 3,5 gnética (EMC) (73/23/EEC) 08/37/EC) Actuadores ele léctricos y rec R)ExC SA(R)ExC	5.000 h 1.000 700 600 : (89/336/EEC) éctricos multi-vue	e operación mínim 10.000 h 500 350 300 Seltas SA/ SAR" vulas según ATE	de horas as 20.000 h 250 175 150			

# 4. Transporte y almacenamiento

- Transportar al lugar de instalación en embalaje resistente.
- No atar cuerdas al volante para elevar el actuador.
- Si el actuador está montado sobre una válvula, fijar las cuerdas o ganchos para elevación en el cuerpo de la válvula, no en el actuador.
- Almacenar en salas bien ventiladas y secas.
- Proteger contra la humedad del suelo almacenando en estanterías o palets de madera.
- Cubrir para proteger contra polvo y suciedad.
- Aplicar agente anti-corrosión a las superficies mecanizadas.

Si los actuadores van a ser almacenados por largo tiempo (más de 6 meses), se deben observar adicionalmente los siguientes puntos:

- Antes de almacenar, proteger superficies mecanizadas, especialmente bridas y acoplamientos, con un agente anti-corrosión de larga duración.
- Comprobar la corrosión aproximadamente cada 6 meses y aplicar nuevamente agente protector si es necesario.



Después del montaje, conectar el actuador inmediatamente al sistema eléctrico, de forma que la calefacción evite la condensación.

# 5. Embalaje

Nuestros productos se protegen en fábrica para el transporte mediante un embalaje especial. El embalaje está compuesto por materiales que respetan el medio ambiente, fácilmente separables y reciclables. Para la disposición del embalaje, se recomienda enviar a los centros locales de reciclado.

Para el embalaje se utilizan los siguientes materiales: madera, cartón, papel y PE.

#### 6. Montaje a válvula/ reductor



- Antes de montar, se deberá comprobar que el actuador no está dañado. Las piezas dañadas deben ser sustituidas por repuestos originales.
- Después del montaje a la válvula o reductor, retocar posibles daños en la pintura.
- Temperaturas elevadas en brida o husillo de la válvula Si existen temperaturas > 40 °C en la brida o el husillo de la válvula, por favor consultar con AUMA. Temperaturas > 40 °C no se consideran en relación con la protección anti-explosión no eléctrica.

El montaje es más sencillo con el eje de la válvula/ reductor apuntando verticalmente hacia arriba, pero es posible en cualquier otra posición. El actuador multi-vueltas se suministra de fábrica en posición CERRADO (interruptor final de carrera CERRADO actuado).


• Comprobar que la brida de acoplamiento coincide con la de la válvula/ reductor.



### ¡Efectuar centraje de bridas con juego!

Los acoplamientos tipo B1, B2, B3 ó B4 (figura A) se suministran con orificio y chavetero (normalmente según ISO 5210).

Figura A




Para acoplamiento tipo A (figura B-1), la rosca interna de la tuerca tiene que coincidir con la del husillo de la válvula. Si no se pide explícitamente roscada, la tuerca se suministra en bruto o con orificio piloto. Mecanización de la tuerca, ver página siguiente.

- Comprobar que el acoplamiento corresponde con el eje de la válvula/ reductor.
- Desengrasar completamente las superficies de contacto entre actuador y válvula/ reductor.
- Aplicar un poco de grasa no ácida al eje de la válvula/ reductor.
- Montar y encajar el actuador sobre la válvula/ reductor; fijar con tornillos (calidad min. 8.8, ver tabla 2) y apretar firmemente en cruz.

Tabla 2: Par de apriete de tornillos	
Calidad 8.8	T <sub>A</sub> (Nm)
M 8	25
M 10	50
M 12	87
M 16	220

#### Mecanización de la tuerca de roce (acoplamiento tipo A):

Figura B-1



No es necesario desmontar la brida de acoplamiento del actuador.


- Extraer el anillo de centraje (80.2, figura B-1) de la brida de acoplamiento.
- Extraer la tuerca (80.3) junto con los rodamientos (80.01) y pistas de rodamientos (80.02).
- Separar rodamientos y pistas de la tuerca.
- Tornear y roscar la tuerca.
   Al fijar en el torno, comprobar giro y cabeceo.
- Limpiar la tuerca mecanizada.
- Lubricar los rodamientos y pistas con grasa adecuada y montar en la tuerca.
- Montar la tuerca en la brida. Comprobar que las garras estén ajustadas correctamente en las ranuras del eje hueco.
- Roscar el anillo de centraje y apretar a tope.
- Lubricar con una pistola en el engrasador.
   Tipo de grasa: grasa lítica universal EP sobre base de aceite mineral.

Tamaño	A 07.2	A 10.2	A 14.2	A 16.2	A 25.2	A 30.2	A 35.2	A 40.2	A 48.2
Ctd <sup>1)</sup>	1.5 a	2 a	3 q	5 a	10 a	14 a	20 a	25 a	30 g

### Tubo de protección para válvulas de husillo ascendente

- Aplicar banda de teflón o estopa sobre la rosca del tubo de protección (suministrado por separado).
- Roscar el tubo de protección (1) y apretar con firmeza (figura B-2).
- Para protección anti-corrosión KS/KX, empujar la junta (2) contra la carcasa
- Comprobar que el tubo tiene tapón (3) y éste no está dañado.

Figura B-2: Tubo de protección para husillo ascendente



#### 7. Mando manual

El actuador puede ser operado manualmente para ajustes y puesta en marcha, o en caso de fallo de motor o falta de suministro eléctrico. El mando manual se activa mediante un mecanismo interno.

#### Activar el mando manual:

 Levantar la palanca roja en el centro del volante máximo 85°, al mismo tiempo que se gira levemente el volante hacia ambos lados hasta que el mando manual queda activado (figura C).

Figura D

Figura D




La fuerza manual es suficiente para mover la palanca del mando manual. El uso de extensiones no es necesario. Una fuerza excesiva puede ocasionar daños en el mecanismo.

• Soltar la palanca (debería volver a la posición inicial por la acción de un muelle, figura D), si es necesario, ayudar con la mano.



La operación de la palanca del mando manual con el motor en marcha (figura E) puede ocasionar un desgaste acelerado del mecanismo del mando manual.



• Girar el volante en el sentido deseado (figura F).

Desactivar el mando manual:

El mando manual se desactiva automáticamente cuando entra en funcionamiento el motor.

El volante no gira durante la operación eléctrica.

#### 8. Conexión eléctrica



Para trabajos efectuados en zonas peligrosas, se debe observar lo establecido en las Normas Europeas EN 60079-14 "Instalaciones Eléctricas en Zonas Peligrosas" y EN 60079-17 "Inspección y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas en Zonas Peligrosas". Los trabajos en el sistema o equipamiento eléctrico sólo deben ser realizados por técnicos calificados o por personal especialmente instruido bajo el control y supervisión de estos técnicos, de acuerdo con las normas de seguridad aplicables.

#### Conector Ex con placa de terminales

Figura G-1: Conexión



Figura G-2: Desconexión de la

50.0

51.0

51.02

red eléctrica

• Comprobar si el tipo de corriente, voltaje y frecuencia corresponden con los del motor (ver placa de características del motor).


Para conector Ex con placa de terminales (figura G-1), la conexión eléctrica

a la red eléctrica se realiza, una vez extraída la tapa del conector (50.0), en los terminales EEx e (51.0). Por lo tanto, el recinto a prueba de fuego (tipo

- Aflojar tornillos (50.01) (figura G-1) y extraer tapa del conector.



- Colocar los prensa-estopas con certificado "EEx e" adecuados para el cable.
- El grado de protección IP67 o IP68 sólo se puede garantizar si se utilizan los prensa-estopas adecuados.
- Sellar entradas de cable no utilizadas con tapones adecuados.



• Se pueden conectar max. 2 hilos por terminal.


de protección EEx d), permanece cerrado.

• Conectar cables de acuerdo con el esquema eléctrico KMS TP . . . . El esquema eléctrico se encuentra dentro de la bolsa de plástico atada al volante, junto con las instrucciones de servicio. Si el esquema eléctrico no está disponible, se podrá obtener de AUMA citando el número de comisión que aparece en la placa de características, o directamente a través de internet (www.auma.com).

Si el actuador se tiene que desmontar de la válvula, p.ej. para mantenimiento, se puede desconectar de la red eléctrica sin tener que desconectar el cableado (figura G-2). Para ello, extraer los tornillos (51.02) y sacar el conector. La tapa del conector (50.0) y la placa de terminales (51.0) permanecen unidas.



Figura G-3: Bastidor de estacionamiento (accesorio)





¡Recinto a prueba de fuego!. Antes de abrir, asegurarse que no hay tensión ni gas explosivo.

Como accesorio, se puede suministrar un bastidor de estacionamiento (figura G-3) contra la manipulación de los contactos o influencias àmbientales.

Datos técnicos	Fuerza 1)	Tierra	Mando
Nº max. de contactos	3	1 (contacto adelantado)	38 macho / hembra
Marcado	U1, V1, W1	según VDE	1 a 24, 31 a 40, 47 a 50
Tensión max.	550 V	_	250 V
Intensidad max.	25 A	_	10 A
Tipo de conexión	Atornillada	Atornillada	Atornillada
Sección max.	6 mm <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>
Material: conector macho/hembra	Araldite / Poliamida	Araldite / Poliamida	Araldite / Poliamida
Contactos	Latón (Ms)	Latón (Ms)	Latón (Ms) recubierto de estaño

#### 8.2 Conexión Ex enchufable por klemas

Figura G-4: Conexión




Figura G-5: Desconexión de la red eléctrica



La conexión eléctrica a la red se realiza mediante klemas (figura G-4). El recinto de terminales está diseñado con tipo de protección EEx e (seguridad aumentada). La separación entre el recinto de terminales (seguridad aumentada) y el recinto de interruptores (recinto a prueba de fuego) se realiza mediante pasos de cable con protección anti-explosión con conector integrado.

- Comprobar si el tipo de corriente, voltaje y frecuencia corresponden con los del motor (ver placa de características del motor).
- Aflojar tornillos (51.01) (figura G-4) y extraer tapa (50.1).




- Colocar los prensa-estopas con certificado "EEx e" adecuados para el cable.
- El grado de protección IP67 o IP68 sólo se puede garantizar si se utilizan los prensa-estopas adecuados.
- Sellar entradas de cable no utilizadas con tapones adecuados.
- Conectar cables de acuerdo con el esquema eléctrico KMS TP.... El esquema eléctrico se encuentra dentro de la bolsa de plástico atada al volante, junto con las instrucciones de servicio. Si el esquema eléctrico no está disponible, se podrá obtener de AUMA citando el número de comisión que aparece en la placa de características, o directamente a través de internet (www.auma.com).

Si el actuador se tiene que desmontar de la válvula, p.ej. para mantenimiento, se puede desconectar de la red sin tener que desconectar el cableado (figura G-5). Para ello, extraer los tornillos (51.02) y sacar el bastidor con conector integrado (51.16). La tapa (50.1) y el bastidor (51.16) permanecen unidos.



¡Recinto a prueba de fuego!. Antes de abrir, asegurarse que no hay tensión ni gas explosivo.

Figura G-6: Bastidor de estacionamiento (accesorio)



Como accesorio, se puede suministrar un bastidor de estacionamiento (figura G-6) contra la manipulación de los contactos o influencias ambientales.

Tabla 5: Datos técnicos conexión Ex enchufable por klemas							
Datos técnicos	Fuerza 1)	Tierra	Mando				
Terminales max.	3	1	48				
Marcado	U1, V1, W1	según VDE	1 a 48				
Tensión max.	750 V	_	250 V				
Intensidad max.	25 A		16 A				
Tipo de conexión	Atornillada	Atornillada	Clip 2)				
Sección max.	10 mm² hasta SA 16.1	10 mm <sup>2</sup>	2,5 mm² flexible, 4 mm² rígido				

<sup>1)</sup> Válido para conductores de cobre. Para conductores de aluminio, consultar con AUMA.

#### 8.3 Retardo

El retardo es el tiempo que transcurre entre la actuación de un interruptor (final de carrera o limitador de par) y la desconexión del motor. Con el fin de proteger la válvula contra pares excesivos, recomendamos un retardo <50 ms. Es posible admitir retardos mayores siempre que se tengan en cuenta la velocidad, tipo de acoplamiento, tipo de válvula y tipo de instalación. Se recomienda desconectar el contactor correspondiente directamente con el interruptor.

#### 8.4 Calefacción

Los actuadores multi-vueltas AUMA en su versión estándar están equipados con calefacción. Para evitar condensación, la calefacción debe estar conectada.

#### 8.5 Protección del motor

Los termistores PTC o termostatos alojados en los devanados protegen el motor contra sobrecalentamientos o temperaturas excesivas en el actuador. Los termostatos actúan cuando se alcanza la temperatura máxima permisible en los devanados.

Los termistores PTC, junto con su dispositivo de disparo; o los termostatos y relé de sobrecarga térmica, deben estar conectados, de lo contrario la garantía sobre los motores quedará invalidada.


#### 8.6 Transmisor remoto de posición

Para la conexión de transmisores de posición (potenciómetro, RWG) se deben utilizar cables apantallados.


<sup>2)</sup> Opcional con conexión atornillada

#### 8.7 Interruptores (finales de carrera y limitadores de par)

Figura G-7



II Interruptor tándem



Sólo se puede conectar el mismo potencial en los dos circuitos del interruptor (contacto NA/NC). Si se tienen que conectar distintos potenciales simultáneamente, se deben utilizar interruptores tándem. Para señalización, se deben utilizar los contactos adelantados y para desconexión los atrasados.

Tabla 5: Datos técnicos interruptores						
Vida útil mecánica = 2 x 106 operaciones						
Tipo de corriente	Capacidad de ruptura I <sub>max</sub>					
	30 V	125 V	250 V			
1 fase CA (carga ind.) cos phi=0,8	5 A	5 A	5 A			
CC (carga resistiva)	2 A	0,5 A	0,4 A			
con contactos de oro	min. 5 V, max. 50 V					
intensidad	min. 4 mA, max. 400 mA					

#### 8.8 Montaje de la tapa

#### Después de la conexión:

- Limpiar las superficies de contacto de la tapa del conector o del recinto de terminales.
- Comprobar que la junta tórica no está dañada.
- Aplicar una fina capa de grasa no ácida (p.ej. vaselina) a las superficies de contacto.
- Preservar las superficies de contacto con un agente anti-corrosión no ácido.



¡Recinto a prueba de fuego!. Manejar la tapa y partes de la carcasa con cuidado. Las superficies de contacto no se deben dañar. No atascar la tapa durante el montaje.

- Colocar la tapa (50.0 figura G-1 o 50.1 figura G-4) y apretar en cruz por igual los 4 tornillos.
- Apretar los prensa-estopas con el par especificado para garantizar la protección IP67 o IP 68.

#### 9. Abrir el recinto de interruptores

Para realizar los ajustes descritos a continuación (epígrafes 10 a 16), se tiene que abrir la tapa del recinto de interruptores, y si existe, extraer el disco indicador.

Estos ajustes son sólo válidos para cierre en sentido horario.



Para trabajos efectuados en zonas peligrosas, se debe observar lo establecido en las Normas Europeas EN 60079-14 "Instalaciones Eléctricas en Zonas Peligrosas" y EN 60079-17 "Inspección y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas en Zonas Peligrosas". Los trabajos en el sistema o equipamiento eléctrico sólo deben ser realizados por técnicos calificados o por personal especialmente instruido bajo el control y supervisión de estos técnicos, de acuerdo con las normas de seguridad aplicables.

#### 9.1 Retirar la tapa del recinto de interruptores



¡Recinto a prueba de fuego!. Antes de abrir, asegurarse que no hay tensión ni gas explosivo.


• Retirar los 4 tornillos y extraer la tapa del recinto de terminales (figura H).



#### 9.2 Extraer el disco indicador (opción)

• Si existe, extraer el disco indicador (figura J). Si es necesario, se puede usar una llave fija (aprox. 14 mm) como palanca.

Figura J: Extraer el disco indicador



### 10. Ajuste de los finales de carrera

## 10.1 Ajuste para posición final CERRADO (sector negro)

- Girar el volante en sentido horario hasta que la válvula esté cerrada.
- Una vez alcanzada la posición final, girar el volante en sentido contrario aprox. 1/2 vuelta (post-recorrido). En la maniobra de prueba (página 17), comprobar el post-recorrido y, si es necesario, corregir el ajuste del final de carrera.
- Presionar y girar el tornillo A (figura K-1) con un destornillador (5 mm) en el sentido de la flecha. Se percibe un sonido de carraca y el indicador B gira cada 90°. Cuando el indicador B está a 90° del punto C, seguir girando lentamente. Cuando el indicador B alcanza el punto C, dejar de girar y soltar el tornillo (debe quedar en la posición inicial, no hundido). Si se ha sobrepasado la posición de ajuste por error (se sigue oyendo el sonido de carraca), continuar girando hasta realizar el ajuste correcto según lo descrito anteriormente.




Figura K-1: Unidad de mandos

#### 10.2 Ajuste para posición final ABIERTO (sector blanco)

- Girar el volante en sentido anti-horario hasta que la válvula esté abierta, luego girar aprox. 1/2 vuelta en sentido contrario.
- Presionar y girar el tornillo D (figura K-1) con un destornillador (5 mm) en el sentido de la flecha. Se percibe un sonido de carraca y el indicador E gira cada 90°. Cuando el indicador E está a 90° del punto F, seguir girando lentamente. Cuando el indicador E alcanza el punto F, dejar de girar y soltar el tornillo (debe quedar en la posición inicial, no hundido). Si se ha sobrepasado la posición de ajuste por error (se sigue oyendo el sonido de carraca), continuar girando hasta realizar el ajuste correcto según lo descrito anteriormente.

# 10.3 Comprobación de los interruptores

Con los botones rojos de prueba T y P (figura K-1) se pueden actuar los interruptores manualmente.

- Girando T en el sentido de la flecha LSC (WSR), se actúa el final de carrera CERRADO.
- Girando P en el sentido de la flecha LSO (WÖL), se actúa el final de carrera ABIERTO.

## 11. Ajuste de los finales de carrera DUO (opción)

Cualquier aplicación puede ser conectada o desconectada a través de los dos interruptores para posiciones intermedias.




Para el ajuste, la posición intermedia debe ser alcanzada en el mismo sentido que posteriormente en operación eléctrica.

#### 11.1 Ajuste para sentido CERRAR (sector negro)

- Llevar la válvula a la posición intermedia deseada.
- Presionar y girar el tornillo G (figura K-2) con un destornillador (5 mm) en el sentido de la flecha. Se percibe un sonido de carraca y el indicador H gira cada 90°. Cuando el indicador H está a 90° del punto C, seguir girando lentamente. Cuando el indicador H alcanza el punto C, dejar de girar y soltar el tornillo (debe quedar en la posición inicial no hundido). Si se ha sobrepasado la posición de ajuste por error (se sigue oyendo el sonido de carraca), continuar girando hasta realizar el ajuste correcto según lo descrito anteriormente.





#### 11.2 Ajuste para sentido ABRIR (sector blanco)

- Llevar la válvula a la posición intermedia deseada.
- Presionar y girar el tornillo K (figura K-2) con un destornillador (5 mm) en el sentido de la flecha. Se percibe un sonido de carraca y el indicador L gira cada 90°. Cuando el indicador L está a 90° del punto F, seguir girando lentamente. Cuando el indicador L alcanza el punto F, dejar de girar y soltar el tornillo (debe quedar en la posición inicial no hundido). Si se ha sobrepasado la posición de ajuste por error (se sigue oyendo el sonido de carraca), continuar girando hasta realizar el ajuste correcto según lo descrito anteriormente.

### 12. Ajuste de los limitadores de par

#### 12.1 Ajuste



- El par ajustado debe ser el adecuado para la válvula.
- Este ajuste sólo se debería modificar con el consentimiento del fabricante de la válvula.

Figura L: Diales de los limitadores de par

**CERRADO** 







- Aflojar los dos tornillos de seguridad O del dial (figura L).
- Girar el disco P hasta el valor de par deseado (1 da Nm = 10 Nm).
   Ejemplo:

La figura L muestra el siguiente ajuste: 3,5 da Nm = 35 Nm para sentido CERRAR 4,5 da Nm = 45 Nm para sentido ABRIR

• Apretar los tornillos O de nuevo.



- El limitador de par también funciona con el mando manual.
- El limitador de par actúa como protección de sobrecarga durante toda la carrera, también cuando se desconecta el actuador por final de carrera.

#### 12.2 Comprobación de los interruptores de par y DUO

Con los botones rojos de prueba T y P (figura K-2) se pueden actuar los interruptores manualmente.

- Girando T en el sentido de la flecha TSC (DSR), se actúa el limitador de par en sentido CERRAR.
- Girando P en el sentido de la flecha TSO (DÖL), se actúa el limitador de par en sentido ABRIR.
- Si existen finales de carrera DUO (opción), los interruptores de las posiciones intermedias se actúan al mismo tiempo.

#### 13. Maniobra de prueba



Los trabajos sobre el actuador abierto bajo tensión sólo se pueden llevar a cabo si se asegura que durante su duración no existe peligro de explosión.

#### 13.1 Comprobación del sentido de giro

- Si existe, colocar el disco indicador sobre su eje. El sentido de giro del disco indicador (figura M-1), muestra el sentido de giro del eje de salida.
- Si no existe disco indicador, el sentido de giro también se puede observar en el eje hueco. Para ello, extraer tapón roscado (nº 27) (figura M-2).

Figura M-1: Disco indicador

Figura M-2: Descubrir el eje hueco **ABRIR CERRAR** 27 S1/S2

- Llevar el actuador manualmente a una posición intermedia.
- Operar el actuador en sentido CERRAR y observar el sentido de giro:



Si el sentido de giro es incorrecto, detener inmediatamente Corregir la secuencia de fases en las conexiones del motor. Repetir maniobra de prueba.

Tabla 7:					
Sentido de giro del disco indicador:					
anti-horario	correcto				
Sentido de giro del eje hueco					
horario	correcto				

#### 13.2 Comprobación del ajuste de los finales de carra

- Llevar el actuador manualmente hasta ambas posiciones finales.
- Comprobar si los finales de carrera están ajustados correctamente para ambas posiciones, observando si el interruptor correspondiente actúa y se libera al invertir el sentido de giro. Si no es así, ajustar los finales de carrera de nuevo, según lo descrito en página 15 y siguientes.

## Si no son necesarios más ajustes (epígrafes 14 a 16):

• Cerrar el recinto de interruptores (ver página 24, epígrafe 17).

# 14. Ajuste del potenciómetro (opción)


- Para indicación remota de posición de válvula -
- Llevar la válvula hasta la posición final CERRADO.
- Si existe, extraer el disco indicador.
- Girar el potenciómetro (E2) en sentido horario hasta que haga tope. Posición CERRADO corresponde a 0 %, posición ABIERTO a 100 %.
- Girar el potenciómetro (E2) levemente para liberarlo del tope.



Debido al factor de desmultiplicación del engranaje reductor, no siempre se utiliza el rango completo de resistencia para la carrera completa. Por lo tanto, debe preverse la posibilidad de ajuste externo (potenciómetro de ajuste).

• Realizar ajuste fino del punto cero con el potenciómetro externo.





# 15. Ajuste del transmisor electrónico de posición RWG (opción)

- Para indicación remota o control externo -

Una vez montado el actuador sobre la válvula, comprobar el ajuste midiendo la intensidad de salida (ver epígrafe 15.1 ó 15.2) y, si es necesario, reajustar.

Tabla 8: Datos técnicos RWG 4020								
Esquemas eléctricos		KMS TP4 / sistema 3 ó 4 hilos	KMS TP _ 4 _ / KMS TP _ 5 _ / sistema 2 hilos					
Int. de salida	la	0 – 20 mA, 4 – 20 mA	4 – 20 mA					
Alimentación	U <sub>v</sub>	24 V DC, ±15 % filtrada	14 V DC + (I x R <sub>B</sub> ), max. 30 V					
Int. max. de entrada	I	24 mA a 20 mA int. de salida	20 mA					
Carga max.	R <sub>B</sub>	600 Ω	(Uv - 14 V) / 20 mA					

La tarjeta del transmisor de posición (figura P-1) está situada bajo la placa de símbolos (figura P-2).

Figura P-1: Tarjeta del transmisor de posición






#### 15.1 Ajuste para sistema de 2 hilos 4 - 20 mA y 3/4 hilos 0 - 20 mA

- Conectar tensión.
- Llevar la válvula a la posición final CERRADO.
- Si existe, extraer el disco indicador.
- Conectar miliamperímetro para 0 20 mA en los puntos de medida (figura P-2).



El circuito (carga externa) debe ser conectado (observar carga max. R<sub>B</sub>), o las bornas correspondientes en el conector AUMA deben estar puenteadas (ver esquema eléctrico), de lo contrario no se podrá medir ningún valor.

- Girar el potenciómetro (E2) en sentido horario hasta que haga tope.
- Girar el potenciómetro (E2) levemente para liberarlo del tope.



- Girar el potenciómetro "0" en sentido horario hasta que la intensidad empiece a aumentar.
- Girar el potenciómetro "0" en sentido contrario hasta que se estabilice un valor de:

para sistema 3/4 hilos: aprox. 0,1 mA para sistema 2 hilos: aprox. 4,1 mA

Con esto se asegura que el punto 0 no es sobrepasado.

- Llevar la válvula a la posición final ABIERTO.
- Ajustar con el potenciómetro "max." el valor 20 mA.
- Llevar el actuador de nuevo a la posición final CERRADO para comprobar el valor mínimo (0,1 mA ó 4,1 mA); reajustar si es necesario.



Si el valor máximo no puede ser alcanzado, se deberá comprobar la selección del engranaje reductor.


#### 15.2 Ajuste para sistema de 3/4 hilos 4 - 20 mA

- Conectar tensión.
- Llevar la válvula a la posición final CERRADO.
- Si existe, extraer el disco indicador.
- Conectar miliamperímetro para 0 20 mA en los puntos de medida (figura P-2).



El circuito (carga externa) debe ser conectado (observar carga max. RB), o las bornas correspondientes en el conector AUMA deben estar puenteadas (ver esquema eléctrico), de lo contrario no se podrá medir ningún valor.

- Girar el potenciómetro (E2) en sentido horario hasta que haga tope.
- Girar el potenciómetro (E2) levemente para liberarlo del tope.



- medida (+)
- Girar el potenciómetro "0" en sentido horario hasta que la intensidad empiece a aumentar.
- Girar el potenciómetro "0" hasta que se estabilice un valor de aprox. 0,1 mA.
- Llevar la válvula a la posición final ABIERTO.
- Ajustar con el potenciómetro "max." el valor final 16 mA.
- Llevar el actuador a la posición final CERRADO.
- Ajustar potenciómetro "0" desde 0,1 mA al valor inicial 4 mA. Con esto el valor final aumenta simultáneamente en 4 mA, quedando ahora el rango 4 - 20 mA.
- Alcanzar de nuevo ambas posiciones finales y comprobar el ajuste. Si es necesario, reajustar.



Si el valor máximo no puede ser alcanzado, se deberá comprobar la selección del engranaje reductor.

## 16. Ajuste del indicador mecánico de posición (opción)

El engranaje reductor adecuado para la válvula fue instalado en fábrica. Si posteriormente se modifican las vueltas por carrera de la válvula, es posible que también haya que sustituir el engranaje reductor.

- Colocar el disco indicador sobre el eje.
- Llevar el actuador a la posición final CERRADO.
- Girar el disco indicador inferior (figura Q-1) hasta que el símbolo CERRADO esté alineado con la marca en la tapa (figura Q-2).
- Llevar el actuador a la posición final ABIERTO.
- Sujetar el disco inferior en su posición y girar el disco superior con símbolo ABIERTO hasta que esté alineado con la marca en la tapa.

Figura Q-1:





El disco indicador gira aprox.180° para la carrera completa ABIERTO-CERRADO o viceversa.

## 17. Cerrar el recinto de interruptores

- Limpiar las superficies de contacto de la tapa del conector o del recinto de terminales.
- Comprobar que la junta tórica no está dañada.
- Aplicar una fina capa de grasa no ácida (p.ej. vaselina) a las superficies de contacto.
- Preservar las superficies de contacto con un agente anti-corrosión no ácido.



¡Recinto a prueba de fuego!. Manejar la tapa y partes de la carcasa con cuidado. Las superficies de contacto no se deben dañar. No atascar la tapa durante el montaje.

• Colocar la tapa y apretar en cruz por igual los 4 tornillos.



Retocar los posibles daños en la pintura después de la puesta en marcha.

#### 18. Mantenimiento

#### Para trabajos de mantenimiento, se deberá observar lo siguiente:

 La norma EN 60079-17 "Inspección y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas en Zonas Peligrosas", requiere inspección y mantenimiento en intervalos de 3 años, llevado a cabo por personal calificado y entrenado.



- Para trabajos efectuados en zonas peligrosas, se debe observar la norma EN 60079-17 "Inspección y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas en Zonas Peligrosas".
- Los trabajos con el actuador abierto bajo tensión sólo se deben llevar a cabo si se asegura que durante el trabajo no existe peligro de explosión.
- Se deben cumplir las regulaciones nacionales.
- Comprobar el actuador visualmente. Asegurarse que no hay daños o modificaciones externas visibles. Asegurarse que los cables eléctricos no están dañados y que están correctamente conectados. Si existen daños en la pintura, efectuar los retoques necesarios para evitar corrosión. Bajo demanda, AUMA puede suministrar pintura original en pequeñas cantidades
- Comprobar el apriete y estanqueidad de entradas de cables, prensaestopas, tapones, etc. Observar los pares de apriete de acuerdo con los datos del fabricante. Si es necesario, sustituir los componentes. Sólo usar componentes con certificado de ensayo.
- Comprobar que las conexiones Ex están apretadas correctamente.
- Comprobar posible decoloración en terminales y cables, lo cual indicaría temperatura elevada.
- Para recintos Ex, tener especial cuidado con la posible acumulación de agua debido a fluctuaciones elevadas de temperatura (p.ej. de noche a día), o por juntas dañadas. Eliminar el agua inmediatamente.
- Asegurarse que no existe suciedad o corrosión en las uniones de los recintos Ex. Ya que las dimensiones de estas uniones están estrictamente definidas y ensayadas, no se puede efectuar ningún trabajo mecánico (p.ej. amolar) sobre ellas. Se deben limpiar químicamente, (p.ej. con Esso-Varsol).
- Antes de colocar, las superficies deben ser preservadas con un agente anti-corrosión no ácido (p.ej. Esso Rust BAN 397).
- Asegurarse que todas las tapas son manejadas con cuidado y comprobar el estado de las juntas.
- Comprobar todos los elementos de protección de cables y motor.
- Si en el mantenimiento se detectan defectos que pudieran afectar a la seguridad, se deberán tomar las medidas correctoras de forma inmediata.
- No está permitido aplicar ningún recubrimiento sobre las superficies de contacto.
- Al sustituir juntas, etc., utilizar exclusivamente partes originales.



- ¡Recinto a prueba de fuego!. Antes de abrir, asegurarse que no hay tensión ni gas explosivo.
- ¡Recinto a prueba de fuego!. Manejar la tapa y partes de la carcasa con cuidado. Las superficies de contacto no se deben dañar. No atascar la tapa durante el montaje.

#### Recomendaciones adicionales:

- Si el actuador es operado esporádicamente, hacer una maniobra cada 6 meses. Con esto se asegura que el actuador está siempre listo para funcionar.
- Aproximadamente 6 meses tras la puesta en marcha y luego una vez al año, comprobar el apriete de los tornillos entre actuador y válvula / reductor. Si es necesario, volver a apretar aplicando los pares indicados en tabla 2, página 8.
- Para actuadores con acoplamiento tipo A: cada 6 meses, lubricar con grasa lítica universal EP sobre base de aceite mineral (cantidad en tabla 3, página 9).

#### 19. Lubricación

En fábrica, el actuador se rellena de grasa de alta calidad.

Se recomienda la sustitución de la grasa en los siguientes casos:

- Funcionamiento esporádico, tras 10 12 años
- Funcionamiento frecuente, tras 6 8 años



La lubricación del husillo de la válvula se debe hacer por separado.

## 20. Disposición y reciclado

Los actuadores AUMA tienen una vida muy larga. En cualquier caso, siempre llegará un momento en el que tengan que ser sustituidos. Los actuadores tienen un diseño modular, lo que facilita su desguace y la separación de componentes, como p.ej.:

- chatarra electrónica
- metales varios
- plásticos
- grasas y aceites

Recomendaciones generales:


- Guardar las grasas y aceites. Estas sustancias, por regla general, son perjudiciales para el medio ambiente y deben ser entregadas para su tratamiento a empresas o instituciones autorizadas.
- Depositar los materiales de desguace en un centro de tratamiento autorizado.
- Observar las regulaciones nacionales en relación al tratamiento de residuos.

#### 21. Servicio

AUMA ofrece servicios de mantenimiento e inspección para sus actuadores. En página 36 o en internet (www.auma.com), se puede encontrar una relación completa de direcciones de sucursales y representantes.

## **Notas**

# 22. Lista de piezas de repuesto actuador SA(R)ExC 07.1 – SA(R)ExC 16.1 con conector múltiple



#### Nota:

En los pedidos de piezas de repuesto, es imprescindible mencionar el tipo de actuador y su número de comisión. Estos datos se encuentran en la placa de características en el cuerpo del actuador.


Nº Pieza	Tipo	Denominación	Nº Pieza	Tipo	Denominación
012	Е	Pasador ranurado	58.0	В	Cable de tierra
019	Е	Tornillo de cabeza redonda	50 0 1)	Б	Terminal macho motor y termostato en
020	Е	Arandela de sujeción	59.0 <sup>1)</sup>	В	conector de motor
053	Е	Tornillo avellanado	00.0	0	Unidad de mandos cpl. (sin discos de par,
1.0	В	Carcasa cpl.	60.0	В	sin interruptores)
2.0	В	Brida, conjunto inferior	61.0	В	Disco de par
3.0	В	Eje hueco cpl., sin corona	70.0	В	Motor
5.0	В	Sinfín cpl.	70 4 1)	_	Conector motor macho
5.12	Е	Tornillo de presión	70.1 <sup>1)</sup>	В	(sin terminales)
5.32	Е	Pasador de acoplamiento	79.0-1 <sup>2)</sup>	В	Planetario cpl.
5.37	В	Cable mando manual cpl.	79.0-2 <sup>2)</sup>	В	Planetario cpl.
5.7	Е	Embrague motor	79.0-3 <sup>2)</sup>	В	Brida montaje motor Ex
5.8	В	Embrague mando manual cpl.	00 0 3)	_	Acoplamiento tipo A cpl.
6	Е	Corona	80.0 <sup>3)</sup>	В	(tuerca en bruto)
9.0	В	Planetario para mando manual cpl.	80.001 <sup>3)</sup>	Е	Juego de rodamientos de agujas
10.0	В	Brida de retención cpl.	80.3 <sup>3)</sup>	Е	Tuerca de roce tipo A (en bruto)
14	Е	Palanca de cambio manual	85.0 <sup>3)</sup>	В	Acoplamiento tipo B3
15.0	В	Tapa unidad de mandos cpl.	85.001 <sup>3)</sup>	Е	Anillo elástico
17.0	В	Palanca limitador de par cpl.	90.0 3)	В	Acoplamiento tipo D
18	Е	Segmento dentado	90.001 <sup>3)</sup>	Е	Anillo elástico
19.0	В	Corona de transmisión cpl.	400	_	Interruptor final de carrera / lim. par
20.0	В	Trinquete cpl.	100	В	(con terminales incluidos)
22.0	В	Piñón II para limitador de par cpl.	405.0	_	Intermitente, con terminales incluidos (sin
23.0	В	Rueda de transmisión lim.par cpl.	105.0	В	disco de impulso, sin placa aislante)
24	Е	Piñón final de carrera	106.0	В	Espárrago roscado para interruptores
24.0	В	Piñón intermedio final de carrera cpl.	107	Е	Espaciador
25.0	Е	Placa de retención	151.0	В	Calefacción
27	Е	Tapón roscado	152.1 <sup>3)</sup>	В	Potenciómetro (sin piñón)
30.0	В	Volante con maneta cpl.	152.2 <sup>3)</sup>	В	Piñón para potenciómetro
39	Е	Tapón roscado	153.0 <sup>3)</sup>	В	RWG cpl.
49.0 <sup>1)</sup>	В	Conector motor hembra cpl.	450 4 3)	_	Potenciómetro para RWG
50.0	В	Tapa conector cpl.	153.1 <sup>3)</sup>	В	(sin piñón)
51.0	В	Placa terminales cpl.	153.2 <sup>3)</sup>	В	Piñón para RWG
51.1	Е	Tornillo terminal de mando	153.3 <sup>3)</sup>	В	Tarjeta electrónica RWG
51.2	Е	Arandela terminal de motor	153.5 <sup>3)</sup>	В	Cables para RWG
51.3	Е	Tornillo terminal de motor	155.0 <sup>3)</sup>	В	Engranaje reductor
51.4	Е	Arandela terminal de motor	156.0 <sup>3)</sup>	В	Indicador mecánico de posición
52.0	В	Conector macho (sin terminales)	160.1 <sup>3)</sup>	Е	Tubo protección husillo (sin tapón)
52.3	Е	Circlip	160.2 <sup>3)</sup>	Е	Tapón tubo protección husillo
56.0	В	Terminal macho mando	S1	S	Juego de juntas, pequeño
57.0	В	Terminal macho motor	S2	S	Juego de juntas, grande
Tipo B =	subcor	njunto Tipo E = componente	Tipo S =	juego	cpl. = completo

<sup>1)</sup> SAExC 16.1 con velocidad 32 - 180 rpm o SARExC 16.1 con velocidad 32 - 45 rpm sin conector de motor; motor cableado directamente a conector macho (52.0)

<sup>2)</sup> Sólo requerido para algunas velocidades

<sup>3)</sup> No incluido en el equipamiento básico

# 23. Lista de piezas de repuesto actuador SA(R)ExC 07.1 – SA(R)ExC 16.1 con conexión por klemas



#### Nota:

En los pedidos de piezas de repuesto, es imprescindible mencionar el tipo de actuador y su número de comisión. Estos datos se encuentran en la placa de características en el cuerpo del actuador.

Nº Pieza	Tipo	Denominación	Nº Pieza	Tipo	Denominación			
012	Е	Pasador ranurado	56.0	В	Terminal macho mando			
019	Е	Tornillo de cabeza redonda	57.0	В	Terminal macho motor			
020	Е	Arandela de sujeción	59.0 <sup>1)</sup> B		Terminal macho motor y termostato en conector			
053	Е	Tornillo avellanado			de motor			
1.0	В	Carcasa cpl.	00.0	В	Unidad de mandos cpl. (sin discos de par, sin interruptores)			
2.0	В	Brida, conjunto inferior	60.0					
3.0	В	Eje hueco cpl., sin corona	61.0	В	Disco de par			
5.0	В	Sinfín cpl.	70.0	В	Motor			
5.12	Е	Tornillo de presión	70 4 1)	В	Conector motor macho (sin terminales)			
5.32	Е	Pasador de acoplamiento	70.1 <sup>1)</sup>					
5.37	В	Cable mando manual cpl.	79.0-1 <sup>2)</sup>	В	Planetario cpl.			
5.7	Е	Embrague motor	79.0-2 <sup>2)</sup>	В	Planetario cpl.			
5.8	В	Embrague mando manual cpl.	79.0-3 <sup>2)</sup>	В	Brida montaje motor Ex			
6	Е	Corona	22 23) 2		Acoplamiento tipo A cpl.			
9.0	В	Planetario para mando manual cpl.	80.0 <sup>3)</sup>	В	(tuerca en bruto)			
10.0	В	Brida de retención cpl.	80.001 <sup>3)</sup>	Е	Juego de rodamientos de agujas			
14	Е	Palanca de cambio manual	80.3 3)	Е	Tuerca de roce tipo A (en bruto)			
15.0	В	Tapa unidad de mandos cpl.	85.0 <sup>3)</sup>	В	Acoplamiento tipo B3			
17.0	В	Palanca limitador de par cpl.	85.001 <sup>3)</sup>	Е	Anillo elástico			
18	Е	Segmento dentado	90.0 <sup>3)</sup>	В	Acoplamiento tipo D			
19.0	В	Corona de transmisión cpl.	90.0013)	Е	Anillo elástico			
20.0	В	Trinquete cpl.	400	_	Interruptor final de carrera / lim. par (con terminales incluidos)			
22.0	В	Piñón II para limitador de par cpl.	100	В				
23.0	В	Rueda de transmisión lim.par cpl.	4050	_	Intermitente, con terminales incluidos (sin disco de impulso, sin placa aislante)			
24	Е	Piñón final de carrera	105.0	В				
24.0	В	Piñón intermedio final de carrera cpl.	106.0	В	Espárrago roscado para interruptores			
25.0	Е	Placa de retención	107	Е	Espaciador			
27	Е	Tapón roscado	151.0	В	Calefacción			
30.0	В	Volante con maneta cpl.	152.1 <sup>3)</sup>	В	Potenciómetro (sin piñón)			
39	Е	Tapón roscado	152.2 <sup>3)</sup>	В	Piñón para potenciómetro			
49.0 <sup>1)</sup>	В	Conector motor hembra cpl.	153.0 <sup>3)</sup>	В	RWG cpl.			
50.016	Е	Pieza final	4.50 4.3\	_	Potenciómetro para RWG (sin piñón)			
50.020	Е	Terminal mando	153.1 <sup>3)</sup>	В				
50.021	Е	Terminal motor	153.2 <sup>3)</sup>	В	Piñón para RWG			
50.023	Е	Tapa terminales mando	153.3 <sup>3)</sup>	В	Tarjeta electrónica RWG			
50.024	Е	Tapa terminales motor	153.5 <sup>3)</sup>	В	Cables para RWG			
50.1	В	Tapa cpl.	155.0 <sup>3)</sup>	В	Engranaje reductor			
50.2	В	Bastidor terminales cpl. (sin terminales)	156.0 <sup>3)</sup>	В	Indicador mecánico de posición			
51.16	В	Bastidor cpl.	160.1 <sup>3)</sup>	Е	Tubo protección husillo (sin tapón)			
52.0	В	Conector macho (sin terminales)	160.2 <sup>3)</sup>	Е	Tapón tubo protección husillo			
54.0-1	В	Conducto de cables cpl. (conexión cliente)	S1	S	Juego de juntas, pequeño			
54.2	Е	Circlip	S2	S	Juego de juntas, grande			
Tipo B = sub-conjunto Tipo E = componente Tipo S = juego cpl. = completo								

<sup>1)</sup> SAExC 16.1 con velocidad 32 - 180 rpm o SARExC 16.1 con velocidad 32 - 45 rpm sin conector de motor; motor cableado directamente a conector macho (52.0)

<sup>2)</sup> Sólo requerido para algunas velocidades

<sup>3)</sup> No incluido en el equipamiento básico

#### 24. Certificado PTB

# Physikalisch-Technische Bundesanstalt



Braunschweig und Berlin



# (1) EC-TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

(Translation)

- Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres - Directive 94/9/EC
- (3) EC-type-examination Certificate Number:



#### PTB 01 ATEX 1087

(4) Equipment: multi-turn actuator type SA . ExC.07.1 - SA . ExC.16.1

design Auma Norm and Auma Matic

(5) Manufacturer: Werner Riester GmbH & Co. KG

(6) Address: Renkenrunsstr. 20, 79379 Müllheim, Germany

- (7) This equipment and any acceptable variation thereto are specified in the schedule to this certificate and the documents therein referred to.
- (8) The Physikalisch-Technische Bundesanstalt, notified body No. 0102 in accordance with Article 9 of the Council Directive 94/9/EC of 23 March 1994, certifies that this equipment has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres, given in Annex II to the Directive.

The examination and test results are recorded in the confidential report PTB Ex 00-10228.

(9) Compliance with the Essential Health and Safety Requirements has been assured by compliance with:

EN 50014:1997+A1+A2 EN 50018:1994 EN 50019:1994

- (10) If the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates that the equipment is subject to special conditions for safe use specified in the schedule to this certificate.
- (11) This EC-type-examination Certificate relates only to the design, examination and tests of the specified equipment in accordance to the Directive 94/9/EC. Further requirements of the Directive apply to the manufacturing process and supply of this equipment. These are not covered by this certificate.
- (12) The marking of the equipment shall include the following:

II 2 G EEx de IIC T4

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz By order: Braunschweig, September 17, 2001

Mann


Dr.4Ing. U. Klausmeyer Regierungsdirektor

sheet 1/3

EC-type-examination Certificates without signature and official stamp shall not be valid. The certificates may be circulated only without alteration. Extracts or alterations are subject to approval by the Physikalisch-Technische Bundesanstalt. In case of dispute, the German text shall prevail.

Physicalisch, Technische Bundesanstalt + Bundesalee 100 + D.38116 Braunschweie









Muellheim.

#### 25. Declaración de Conformidad y Declaración de Incorporación



# and the Low Voltage Equipment Directive (73/23/EEC) the approximation of law of the Member States according to the Directive of the Council for relating to the ATEX Directive (94/9/EC) the EMC Directive (89/336/EEC) EC Declaration of Conformity

AUMA-multi-turn actuators of the type range

SA ExC 07.1 - SA ExC 16.1 SAR ExC 07.1 - SAR ExC 16.1 in versions AUMA NORM

AUMA SEMIPACT, AUMA MATIC, AUMATIC

nodes installed on industrial valves. are designed and pro

are designed and produced, as electrical actuating devices, to be installed on industrial

AUMA SEMIPACT, AUMA MATIC SAR ExC 07.1 - SAR ExC 16.1

SAR 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 SA Ex 07.1 - SA Ex 40.1 SAR Ex 07.1 - SAR Ex 16.1 SA ExC 07.1 - SA ExC 16.1 in versions AUMA NORM or AUMATIC Messrs. WERNER RIESTER GmbH & Co. KG (manufacturer) declares herewith, that when

designing the above mentioned electric AUMA multi-tum actuators the following standards

were applied:

**DIN VDE 0100-410** 

EN 60034-1 EN ISO 5210

EN 292 -1 EN 292 -2 EN 60 204 -1

Messrs. WERNER RIESTER GmbH & Co. KG as the manufacturer declares herewith, that the above mentioned electric AUMA multi-turn actuators are in compliance with the following directives:

 Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (94/9/EC)

 Directive on Electromagnetic Compatibility (EMC) (89/336/EEC) Low-Voltage Equipment Directive (73/23/EEC) The compliance testing of the devices was based on the following standards

 a) concerning the ATEX Directive EN 50014; 02/2000 EN 50018: 03/1995 EN 50019: 03/1996

EN 13463-1: 04/2002

EN 50020: 04/1996 EN 1127-1: 10/1997

AUMA multi-turn actuators covered by this Declaration must not be put into service until the

entire machine, into which they are incorporated, has been declared in conformity with the

provisions of the Directive.

b) concerning the Directive on Electromagnetic Compatibility EN 61000-6-4: 08/2002 EN 61000-6-2; 08/2002

concerning the Low-Voltage Equipment Directive VDE 0100-410 EN 60204-1 EN 60034-1 Ó

BHIB

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG

Armaturen- und Maschinenantriabe Postfach 13 62 • 79373 Müllheim / Baden Tel 07631 / 809-0 • Fax 07631 / 809-250

WERNEH RIESTER GmbH & Co. KG Armaturen- und Maschinenantriebe P.O. Box 13 62 • 79373 Mülheim / Baden Tel 07631 / 809-0 • Fax 07631 / 809-250

вшпв

This declaration does not include any guarantee for certain characteristics.
The safety instructions in the product documentation supplied with the actuators must be observed.

according to EC - Machinery Directive 98/37/EC

Declaration of Incorporation

article 4 paragraph 2 (Annex II B)

AUMA multi-turn actuators of the type ranges

## Índice

A		I		S	
Ajuste de los limitadores		Indicación remota	20,21	Servicio	26
de par	18	Indicador de posición	24	т	
Almacenamiento	7	Indicador mecánico		Termistores PTC	13
В		de posición	24	Termostatos	13
Bastidor de estacionamiento	11	Instrucciones de seguridad	4	Tipos de acoplamiento	8
		Internet	35	Transmisor electrónico	
C	40	Interruptor tándem	14	de posición RWG	21
Calefacción	13	L		sistema 2 hilos	22
Certificado PTB Conexión eléctrica	32 11	Lista de piezas de		sistema 3/4 hilos	23
Coriexion electrica	11	repuesto	28-31	Transporte	7
D		Lubricación	26	Tubo de protección	9
Datos técnicos	5	М		V	
Declaración de Conformidad	34	Mando manual	10	Volante	10
Declaración de Incorporación	34	Maniobra de prueba	19		
Disco indicador	24	Mantenimiento	4		
F		Mecanización tuerca de roce	9		
Finales de carrera DUO	17	Montaje a válvula/ reductor	8		
Finales de carrera 14,1	6,17	Р			
		Par de desconexión	18		
		Placa de características	28		
		Potenciómetro	20		
		Protección anti-corrosión	7		
		Protección del motor	13		

Información disponible en internet:

Esquemas eléctricos, protocolos de inspección final y documentación adicional pueden ser obtenidos directamente en internet introduciendo el número de pedido o comisión (ver placa de características).

Dirección: http://www.auma.com

# auma

# Solutions for a world in motion.

#### **Alemania**

AUMA Riester GmbH & Co. KG

Werk Müllheim DE-79373 Müllheim Tel +49 7631 809 0 Fax +49 7631 809 250 riester@auma.com www.auma.com

Werk Ostfildern-Nellingen **DE-73747 Ostfildern** Tel +49 711 34803 - 0 Fax +49 711 34803 - 34 riester@wof.auma.com Service-Center Magdeburg

**DE-39167 Niederndodeleben** Tel +49 39204 759 - 0 Fax +49 39204 759 - 19

Service@scm.auma.com

Service-Center Köln DE-50858 Köln Tel +49 2234 20379 - 00 Fax +49 2234 20379 - 99 Service@sck.auma.com

Service-Center Bayern

**DE-85748 Garching-Hochbrück** Tel +49 89 329885 - 0 Fax +49 89 329885 - 18 Riester@scb.auma.com Büro Nord, Bereich Schiffbau DE-21079 Hamburg

Tel +49 40 791 40285 Fax +49 40 791 40286 DierksS@auma.com Büro Nord, Bereich Industrie

**DE-29664 Walsrode** Tel +49 5167 504 Fax +49 5167 565

HandwerkerE@auma.com Büro Ost

DE-39167 Niederndodeleben Tel +49 39204 75980 Fax +49 39204 75989

ZanderC@auma.com Büro West

**DE-45549 Sprockhövel** Tel +49 2339 9212 - 0 Fax +49 2339 9212 - 15 SpoedeK@auma.com

Büro Süd-West

DE-69488 Birkenau Tel +49 6201 373149 Fax +49 6201 373150

WagnerD@auma.com Büro Württemberg

**DE-73747 Ostfildern** Tel +49 711 34803 80 Fax +49 711 34803 81

KoeglerS@auma.com Büro Baden
DE-76764 Rheinzabern

Tel +49 7272 76 07 - 23 Fax +49 7272 76 07 - 24 Wolfgang.Schulz@auma.com Büro Kraftwerke

**DE-79373 Müllheim** Tel +49 7631 809 - 192 Fax +49 7631 809 - 294 WilhelmK@auma.com

Büro Bayern **DE-93356 Teugn/Niederbayern**Tel +49 9405 9410 24

Fax +49 9405 9410 25

JochumM@auma.com

#### Europa

AUMA Armaturenantriebe GmbH AT-2512 Tribuswinkel Tel +43 2252 82540 Fax +43 2252 8254050 office@auma.at AUMA (Schweiz) AG

CH-8965 Berikon Tel +41 566 400945 Fax +41 566 400948 RettichP.ch@auma.com

AUMA Servopohony spol. s.r.o. CZ-10200 Praha 10

Tel +420 272 700056 Fax +420 272 704125 auma-s@auma.cz OY AUMATOR AB

FI-02270 Espoo Tel +35 895 84022 Fax +35 895 8402300

auma@aumator.fi AUMA France

FR-95157 Taverny Cédex Tel +33 1 39327272 Fax +33 1 39321755 servcom@auma.fr

AUMA ACTUATORS Ltd. **GB- Clevedon North Somerset BS21 6QH** Tel +44 1275 871141 Fax +44 1275 875492

mail@auma.co.uk AUMA ITALIANA S.r.I

IT-20020 Lainate Milano Tel +39 0 2 9317911 Fax +39 0 2 9374387 info@auma.it www.auma.it

AUMA BENELUX B.V NL-2314 XT Leiden
Tel +31 71 581 40 40
Fax +31 71 581 40 49
office@benelux.auma.com

AUMA Polska Sp. zo. o.

PL-41-310 Dabrowa Górnicza Tel +48 32 26156 68 Fax +48 32 26148 23 R.Ludzien@auma.com.pl www.auma.com.pl AUMA Priwody OOO

RU-123363 Moscow Tel +7 095 787 78 22 Fax +7 095 787 78 21 aumarussia@auma ru

GRØNBECH & SØNNER A/S **DK-2450 Copenhagen SV** Tel +45 3326 6300

Fax +45 3326 6301 GS@groenbech-sons.dk IBEROPLAN S.A. **ES-28027 Madrid** Tel +34 91 3717130 Fax +34 91 7427126

iberoplan@iberoplan.com D. G. Bellos & Co. O.E GR-13671 Acharnai Athens Tel +30 210 2409485

Fax +30 210 2409486 info@dgbellos.gr SIGURD SØRUM A. S

**NO-1301 Sandvika** Tel +47 67572600 Fax +47 67572610 post@sigurd-sorum.no INDUSTRA

PT-2710-297 Sintra Tel +351 2 1910 95 00 Fax +351 2 1910 95 99 jpalhares@tyco-valves.com ERICHS ARMATUR AB **SE-20039 Malmö** Tel +46 40 311550 Fax +46 40 945515 info@erichsarmatur.se

MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri Tic. Ltd. Sti.

**TR-06460 Övecler Ankara** Tel +90 312 472 62 70 Fax +90 312 472 62 74 megaendustri@megaendustri.com.tr

#### América del Norte

AUMA ACTUATORS INC **US-PA 15317 Canonsburg** Tel +1 724-743-AUMA (2862) Fax +1 724-743-4711 mailbox@auma-usa.com www.auma-usa.com TROY-ONTOR Inc. CA-L4N 5E9 Barrie Ontario

Tel +1 705 721-8246 Fax +1 705 721-5851 troy-ontor@troy-ontor.ca IESS DE MEXICO S. A. de C. V. MX-C.P. 02900 Mexico D.F. Tel +52 55 55 561 701

Fax +52 55 53 563 337 ssmex@att.net.mx

#### América del Sur

AUMA Chile Respresentative Office CL- La Reina Santiago de Chile Tel +56 22 77 71 51 Fax +56 22 77 84 78 aumachile@adsl.tie.cl LOOP S. A

AR-C1140ABP Buenos Aires Tel +54 11 4307 2141 Fax +54 11 4307 8612 contacto@loopsa.com.ai Asvotec Termoindustrial Ltda

BR-13190-000 Monte Mor/ SP. Tel +55 19 3879 8735 Fax +55 19 3879 8738

atuador.auma@asvotec.com.bi Ferrostaal de Colombia Ltda.

CO- Bogotá D.C. Tel +57 1 4 011 300 Fax +57 1 4 131 806 dorian\_hernandez@ferrostaal.com PROCONTIC Procesos y Control Automático
EC- Quito

Tel +593 2 292 0431 Fax +593 2 292 2343 proconti@uio.satnet.net Multi-Valve Latin America S. A.

PE- San Isidro Lima 27 Tel +511 222 1313 Fax +511 222 1880 multivalve@terra.com.pe

PASSCO Inc. PR-00936-4153 San Juan

Tel +18 09 78 77 20 87 85 Fax +18 09 78 77 31 72 77 Passco@prtc.net Suplibarca

**VE- Maracaibo Edo, Zulia** Tel +58 261 7 555 667 Fax +58 261 7 532 259 suplibarca@iamnet.com

#### África

AUMA South Africa (Pty) Ltd. **ZA-1560 Springs** Tel +27 11 3632880 Fax +27 11 8185248 aumasa@mweb.co.za www.auma.co.za A.T.E.C.

**EG- Cairo** Tel +20 2 3599680 - 3590861 Fax +20 2 3586621 atec@intouch.com

#### Asia

AUMA (India) Ltd. IN-560 058 Bangalore Tel +91 80 2 8394655 Fax +91 80 2 8392809 info@auma.co.in AUMA JAPAN Co., Ltd.

JP-210-0848 Kawasaki-ku, **Kawasaki-shi Kanagawa** Tel +81 44 329 1061 Fax +81 44 366 2472

mailbox@auma.co.jp

AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd.

**SG-569551 Singapore** Tel +65 6 4818750 Fax +65 6 4818269 sales@auma.com.sg

AUMA Middle East Representative Office

**AE- Sharjah** Tel +971 6 5746250 Fax +971 6 5746251 auma@emirates.net.ae

AUMA Beijing Representative Office CN-100029 Beijing

Tel +86 10 8225 3933 Fax +86 10 8225 2496 mailbox@auma-china.com PERFECT CONTROLS Ltd.

**HK- Tsuen Wan, Kowloon** Tel +852 2493 7726 Fax +852 2416 3763 pcltd@netvigator.com

DONG WOO Valve Control Co., Ltd. KR-153-803 Seoul Korea Tel +82 2 2113 1100 Fax +82 2 2113 1088/1089 sichoi@actuatorbank.com

AL-ARFAJ Eng. Company W. L. L.

KW-22004 Salmiyah Tel +965 4817448 Fax +965 4817442 arfaj@qualitynet.net BEHZAD Trading

**QA- Doha** Tel +974 4433 236 Fax +974 4433 237 behzad@gatar.net.ga

Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd. TH-10120 Yannawa Bangkok Tel +66 2 2400656 Fax +66 2 2401095

sunnyvalves@inet.co.th

Top Advance Enterprises Ltd.

TW- Jhonghe City Taipei Hsien (235) Tel +886 2 2225 1718 Fax +886 2 8228 1975 ta3530@ms67.hinet.net

#### Australia

BARRON GJM Pty. Ltd. **AU-NSW 1570 Artarmon** Tel +61 294361088 Fax +61 294393413 info@barron.com.au www.barron.com.au

AUMA Riester GmbH & Co. KG P. O. Box 1362 D - 79373 Müllheim Tel +49 (0)7631/809-0 Fax +49 (0)7631/809 250 riester@auma.com www.auma.com

AUMA Riester GmbH & Co. KG P. O. Box 1151 D - 73747 Ostfildern Tel +49 (0)711 / 34803 0 Fax +49 (0)711 / 34803 34 riester@wof.auma.com www.auma.com



o del certificado gistro del ce 12 100 4269 12 104 4269

Información detallada sobre nuestros productos en internet:

Y002 775/013/es/1 04 www.auma.com